

**CONVOY (BEAST WARS) LEGENDARY LEADER Ver.**

トランスフォーマー マスターピース  
サイバロン/総司令官 コンボイ(ビーストウォーズ)伝説の総司令官Ver.

「取扱説明書」

※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

**CONTENTS** セット内容

- **FACE (BEAST MODE : CRYING)** フェイス (ビーストモード : 叫び)
- **FACE (ROBOT MODE : MASK)** フェイス (ロボットモード : マスク)
- **CONVOY (BEAST WARS) LEGENDARY LEADER Ver.** コンボイ(ビーストウォーズ)伝説の総司令官Ver. 本体
- **FACE (BEAST MODE : NORMAL)** フェイス (ビーストモード : 通常)
- **FACE (ROBOT MODE : NORMAL)** フェイス (ロボットモード : 通常)
- **BEAST MASK** ビースト・マスク
- **WEAPON RACK** ウェポンラック
- **DOUBLE BLADE** ダブル・ブレード
- **HAMMER** ハンマー
- **CYBER BLADE** サイバー・ブレード x2
- 取扱説明書 (本書)
- キャラクターカード

**注意**

●この商品は対象年齢15歳以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので、小さなお子様には絶対に与えないでください。●付属の武器や人形、たぐい等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をささないでください。●指がつかないようご注意ください。●取り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスチーマーには指をささないでください。はさまれケガをする場合があります。●ボタン電池は飲み込むと危険です。小さなお子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池は誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使用しないでください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池を廃棄する場合はおおよび保存する場合は、テープなどで絶縁してください。廃棄するときは、自治体の廃棄物の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(使用上の注意) ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また組み終わった後は必ず保管しておいてください。●各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●本体を上から押し付けたりしないでください。●本体が割れたりする場合があります。●直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、湿る所には置かないでください。●本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。●本体をディスプレイする時は、本体が割れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いジョイントでディスプレイしないでください。●本体を持ち運ぶ際は取付けた部品をはずさず、本体をしっかり持って持ち運んでください。●製品の仕様により、色味や質感が多少異なる場合があります。予めご了承ください。●本製品は樹脂製の部品等の上に長時間置くと色が褪せたり、傷みやすくなる場合があります。●商品と固定している留め具等で指を切らさないようご注意ください。●包装材は開封後は必ず捨ててください。

たいしょうねんいさい さいじょう 対象年齢15歳以上

LR-44 ボタン電池 2個使用 (別売り)  
REQUIRES 2 LR-44 BUTTON-TYPE BATTERIES (NOT INCLUDED)

タカラトミーは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を世界に広げたいと考えています。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。誠に申し訳ございません。誠に申し訳ございません。万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買い上げの際にご覧いただき、ご満足いただけない場合は、お気軽にご相談ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 お客さまのお悩みを迅速にお答えいたします。

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(日・祝日を除く) カラトミーメール 検索

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

**フェイスの交換 (ビーストモード)**

ビーストモードノーマルフェイスを外し、交換用フェイス<叫び>を取り付けます。

**ビーストモード (四足) への変形**

**ビーストモード 変身開始!!**

01 両腕を持ち上げます。

02 横から見た図  
お尻を持ち上げます。

03 軸を中心に腰中央部を引き出します。

04 脚を曲げ、上半身を倒します。

05 肩部を少し引き出します。  
※左右同様に行います。

06 頭部を上げます。

07 変形前の状態へ戻す場合は番号を逆に戻してください。

**ビーストモード(四足)の完成**

**ロボットモードへの変形**

**ビーストモード 変身開始!!**

※ビーストモードから変身を始めます。

01 肩部を前へ倒します。

02 後ろから見た図  
左右の背中パネルを開きます。

03 背中パーツを持ち上げます。

04 背中パーツを傾けます。

05 胸部を開き、引き出します。

06 腹部を持ち上げます。

07 首台座を回転し、頭部を入れ替えます。

08 胸部を胴体内へたたみ収納します。

09 ジョイント  
腹部を持ち上げジョイントで固定します。

10 後ろから見た図  
背中パーツを回転させます。

11 背中パーツを胴体へ寄せます。

12 メガ・ブラスターを持ち上げます。

13 ジョイント  
左右の背中パネルを閉じジョイントで固定します。

14 メガ・ブラスターを戻します。

15 肩部を戻します。

16 下から見た図  
ロボットモードのつま先を出します。

17 ビーストモードのつま先をたたみます。

18 ロボットモードのかかとを出します。  
※反対側も18-19の変形を同様に行います。

19 横から見た図  
太ももを倒します。

20 太ももを少し引き出します。

21 太ももを180°回転させます。

22 太ももを持ち上げます。  
※反対側も21-22の変形を同様に行います。

23 後ろから見た図  
ロボットモードの膝を出します。

24 横から見た図  
脚部を伸ばします。

25 後ろから見た図  
ロボットモードのすねを上げます。

26 横から見た図  
腰から下を180°回転させます。

27 胸中央部を持ち上げます。

28 胸中央部を少し引き出します。

29 胸中央部を180°回転させます。

30 胸中央部を倒します。

31 胸中央部を押し込みます。

32 肩アーマーを開きます。  
※戻す時は両側全体もろして戻してください。

33 肘から先を90°回転させます。  
※反対側も32-33の変形を同様に行います。

34 手首から先を90°戻します。  
※反対側も32-33の変形を同様に行います。

35 **ロボットモードの完成**

変形前の状態へ戻す場合は番号を逆に戻してください。

**フェイスの交換 (ロボットモード)**

ロボットモードノーマルフェイスを外し、交換用フェイス<マスク>を取り付けます。

**電池の入れ方 (ビーストモード)** ※ロボットモードへの変形04の状態から行ってください。

後ろから見た図

1 ネジ

2 ボタン電池 (LR44)

3

4

テープなどで絶縁してください。

ボタン電池の裏面の黒は、電池にテープ等を巻き付けて絶縁してください。正しく絶縁されず放電した場合、発熱、破裂などの危険があります。

ビースト頭部を取り外し図の部分のネジをドライバーでゆるめて①②の順番でフタを外し、ボタン電池2個を⊕⊖の間違えないようにセットします。③④の順番でフタを戻し、しっかりとネジで固定します。ビースト頭部を戻します。  
※本製品には電池は入っていません。電池は別売りです。

**目の発光 (ロボットモード)**

ロボット頭部を押すと目が発光します。(数秒後に自動で消えます。)