

# TRANSFORMERS MOVIE THE BEST

## MB-20 ネメシスプライム NEMESIS PRIME

### 正しい遊び方説明書

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。  
※なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

- 1 このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- 2 このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- 3 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



くちにいけない

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

- 入っているもの
- ネメシスプライム本体×1
  - キャリパーアックス×1
  - テミノソード×1
  - オーバーシールド×1
  - 正しい遊び方説明書(本書)×1



対象年齢5才以上

### 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031  
電話受付時間 10～17時  
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

● たいのいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© TOMY

### ロボットモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

#### ネメシスプライム (ビークルモード)



※パッケージから出した後、図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

1 ジョイントを外し、リア部タイヤハウスを倒します。

2 ジョイントを外し、サイドを開きます。

※左右同様に動かします。

3 リア部を起こし、ジョイントを合わせます。

4 リア部下部のパネルを閉じます。

リア部下部を閉じます。

リア部下部をたたみます。

リア部下部を閉じます。

リア部下部をひっぱって持ち上げます。

5 腕を下げます。

※左右同様に動かします。

6 ジョイントを外し、ルーフを上げます。

7 ジョイントを外し、ルーフを左右に開きます。

8 ジョイントを外し、サイドパーツを倒します。

9 サイドパーツを中央の基部から立てます。

〈下から見た図〉

サイドパーツを付け根からまっすぐにします。

付け根(パーツ)

10 腕を横に開きます。

※左右同様に動かします。

11 腕を水平にします。

12 腕を肘から90度回します。

13 脚の付け根から上半身を倒します。

14 ジョイントを外し、フロントを開きます。

15 ジョイントを外し、グリル部を上げます。

▶ 16 グリル部を180度回します。

▶ 17 フロント上部を180度回します。

▶ 18 下半身を180度回します。

▶ 19 脚側面の車輪部を180度回します。

▶ 20 つま先を出します。

▶ 21 腰のアーマーを根元から閉じます。

▶ 22 腕を下げます。

▶ 23 肩のアーマーを下げます。

▶ 24 前掛けアーマーを下げます。

▶ 25 胸のアーマーを下げます。連動して頭が飛び出します。

▶ 26 オーバーシールドを外します。

▶ 27 オーバーシールドのパーツを動かします。

▶ 28 武器ラックを水平にします。

▶ 29 武器ラック右側を動かします。

▶ 30 武器ラックを倒します。

ビークルモードに戻す場合は番号を逆にしてください。

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

**ロボットモード完成**

**フェイスチェンジの仕方**

※戻す時は逆の手順で変形させてください。

マスクオンモード → フェイス部を持ち上げ回し、倒します。 → マスクオフモード

**武器の持たせ方**

親指を開きます。手の平と武器のグリップをジョイントで固定し、親指を閉じます。

① ② ③

ジョイントは2ヶ所あります。

※キャリバーアックスも同様に持たせる事ができます。

※テメノスソードとキャリバーアックス、オーバーシールドは左右どちらにも取り付ける事ができます。

**武器の背中への取り付け方**

① キャリバーアックスを取り付けます。  
② テメノスソードを取り付けます。  
③ 最後にオーバーシールドを取り付ける事もできます。

**MB-17 オプティマスプライムリベンジバージョン(別売り)に武器を装備させる事ができます。**

外した柄を拳の下から差し込み、上から先端パーツを取り付けます。

拳の穴に差し込みます。

**パターン1**  
キャリバーアックスの柄を外します。

**パターン2**  
キャリバーアックスの柄を外し、反対にして取り付けます。

オーバーシールドのジョイント部を起こし、腕の金属シャフト部分にジョイントします。

※ジョイント部を戻す時は最初の方向に倒してください。

© 2018 TOMY. © 2018 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.  
TM & ® denote Japan Trademarks.  
WESTERN STAR and the W-Star logo are trademarks owned and registered by Daimler Trucks North America LLC and used under license by TOMY. Western Star Truck Sales, Inc. is a subsidiary of Daimler Trucks North America LLC, a Daimler company.