

BLACKWIDOW (BEAST WARS)

トランスフォーマー マスターピース
デストロン/諜報工作員 ブラックウィドウ(ビーストウォーズ)

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー マスターピース MP-46 デストロン/諜報工作員 ブラックウィドウ(ビーストウォーズ)」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

「取扱説明書」 ※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

CONTENTS セット内容

- FACE(SMILE) 笑顔パーツ
- FACE(GREEN EYES) 緑目パーツ(緑目)
- ADAPTER A アダプター-A
- ARM アーム
- ADAPTER B アダプター-B
- ANCHOR MISSILE アンカーミサイル
- VISOR バイザー
- VISOR CABLE バイザーケーブル
- POISON ANCHOR ホイスアンカー
- CORD コード(バイザーケーブル用)
- SPIDERWEB 蜘蛛の巣パーツ×4
- TF POWER BASE TFパワーベース
- 取扱説明書(本書)
- キャラクターカード
- BLACKWIDOW(BEAST WARS) ブラックウィドウ(ビーストウォーズ)高価

注意

●この商品は対象年齢 15 才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は 3 才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。●本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポーズでディスプレイしないでください。●本体を持ち運ぶ際は取付けた部品等を持たず、本体をしっかり持って持ち運んでください。●製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部がはがれたりする場合がありますので、予めご了承ください。●本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。●包装材は開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢 15才以上

TAKARA TOMY

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に改良し、改良を行うことで、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなどと異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。製造につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様ご意見の点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031
電話受付時間 10時~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしみタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

各部を調節してビーストモードの完成です。

ビーストモードの完成

首の可動
【上下可動】横から見た図
【左右可動】前から見た図

頭部を上下に可動させることができます。

牙の可動
上から見た図

牙を左右に開くことができます。

ロボットモードへの変形
ビーストモード

変身開始!!

01 後ろから見た図 ジョイント

①脚部根元のパーツを 90° 倒します。
②脚部を図のように倒します。

02 ジョイントをを外し、図のパネルを起こします。 ※かたい場合はアンカー・ショットを下から外してください。

03

アンカー・ショット
図のパーツを取り外します。

04

図のパーツを倒し、脚部にします。

05

かかとを起こします。

06

①足を起こします。
②膝アーマーを起こします。

07

下腿部を倒します。

08

大腿部のパネルを二重ヒンジで折りたたんで閉じます。

09 立たせて前から見た図

図のジョイントを外し、腕部にします。

10

腕部を肩関節で少し開きます。

11

前腕部を起こします。

12 横から見た図

図のパネルを倒します。

13

図のパネルを 180° 回転させます。

14 後ろから見た図

ビースト頭部を倒します。

15 ジョイント

ジョイントを外し、図のパネルを頭部と胸部をくぐらせ図のように倒します。

16

頭部を引き出します。

17 横から見た図

首の下にある二重ヒンジをたみ、頭部を下ろします。

18

ビースト頭部を 180° 回転させます。

19

ビースト頭部を腹部に収納します。

20 ジョイント

図のパネルを起こし、ジョイントで固定します。

21

胸部と頭部を下ろします。

22 前から見た図

手首を 180° 回転させます。

23

腕部を下ろします。

24 後ろから見た図

図の二重ヒンジを折りたたみます。

25 ジョイント 拡大図

背中パネルを閉じて、ジョイントで固定します。

クモの脚を調節してロボットモードの完成です。

ロボットモードの完成
変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

フェイスの交換(ロボットモード)

通常顔 笑顔 叫び顔(緑目)

フェイスを手前に引き抜き取り外します。交換用フェイスを差し込み、取り付けます。

TFパワーベースの組み立てとディスプレイ

【組み立て】

ジョイント
TFパワーベースにアームを取り付けます。アームを自由に可動させることができます。

【ロボットモード】

穴
本体後部のスカートを起こし、腰の後ろの穴にアームのジョイントを挿してディスプレイしてください。

【ビーストモード】

穴
本体後部の図の穴にアームのジョイントを挿してディスプレイしてください。

蜘蛛の巣の組み立てとディスプレイ(ロボットモード)

斜め上から見た図 斜め上から見た図 ジョイント

ジョイント

アダプター-Aを蜘蛛の巣のジョイントに取り付けます。

①TFパワーベースのアームを図のように折り曲げます。
②アームの先端にアダプター-Aを取り付けます。

ブラックウィドウ(ロボットモード)の腰の後ろの穴をアダプター-Aのジョイントに取り付けます。

※ブラックウィドウ(ロボットモード)が落下しないようにアームの角度を調整してください。