

この度は、タカラトミー「トランスフォーマーレジェンズ LG62 ターゲットマスターウインドブレード」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品等を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの

- ウインドブレード本体(ジェット機)×1
- ヘッドマスター×1
- ターゲットマスター×1
- 刀×1
- 鞘×1
- 取扱説明書(本書)×1

株式会社タカラトミー

〒112-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付きの品がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索  
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp> © TOMY

ターゲットマスターの変形の仕方




パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を整えてターゲットマスターロボットモードの完成です。

1




脚部を180°回転させます。

2



背中パーツを持ち上げ、胸のジョイントで固定します。


3



①両腕を少し開きます。  
②下半身を180°回転させます。(運動して頭部が回転します。)

4

横から見た図



①両脚を持ち上げ、背中のジョイントに固定します。  
②両腕を閉じます。

図を参考に各部を調整して、ターゲットマスター武器モードの完成です。



ターゲットマスター武器モード完成


ロボットモードへの変形の仕方

図を参考に变形させてください。  
パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を整えてジェット機モードの完成です。



ローターを90°回転させ、起こします。

ウインドブレード (ジェット機モード)



刀を鞘に収納します。

鞘を主翼に取り付ける事ができます。

1


武器を取り外した状態で変形を始めます。



ローターを倒します。

2


下から見た図



腕部のジョイントを外します。  
※反対側も同様に变形させます。

3

上から見た図



ジョイントを外し、脚部を開きます。


4



つま先を起こします。

5

立たせた図



腕部を肩関節で持ち上げます。


6

腕部を90°回転させます。



7

下半身を上に押し込みます。




※ロボットからジェット機モードに戻すときには下半身をカチッと音がするまでしっかり伸ばしてください。

8

主翼を斜め後ろに倒します。




9




ランディングギアを倒し、収納します。

10



機首部を倒します。

11




ヘッドマスター(頭部)を差し込みます。  
※LG21以降のヘッドマスターキャラクターにヘッドオン合体させることができます。

図を参考に各部を調整して、ロボットモードの完成です。

ジェット機モードに戻す場合は番号を逆にたどってください。


※左右の手に武器を持たせる事ができます。



※左右の手にターゲットマスター武器モードを持たせる事ができます。

ロボットモード完成

ヘッドマスターの変形の仕方



ヘッドマスターのフェイスを180°起こします。

ジェット機モードへの搭乗



コックピットのキャノピーを開きます。

ヘッドマスターの腕と脚を図の様に可動させます。

ヘッドマスターをコックピットにはめ込み搭乗させます。

キャノピーを閉じます。

ジェット機モードのターゲットマスターのセット



ジェット機モードのコックピット上部にターゲットマスターの武器モードを取り付けることができます。