

この度は、タカラトミー「トランスフォーマーレジェンズ LG66 ターゲットマスター トップスピン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品等を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの

- トップスピン(ピークル)×1
- ヘッドマスター×1
- ターゲットマスター×1
- 取扱説明書(本書)×1

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。予めご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一不具合の品がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031
電話受付時間 10時~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp ©TOMY

1 ターゲットマスターの変形の仕方



パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を整えてターゲットマスターロボットモードの完成です。

2



両脚をヒザから180°回転します。

3



背中のパーツを持ち上げ、胸のジョイントに固定します。

4



①両腕を少し開きます。
②下半身を180°回転させます。(運動して頭部が回転します。)

5




①両足を持ち上げ、背中のジョイントに固定します。
②両腕を閉じます。



ターゲットマスター 武器モード完成

図を参考に变形させてください。パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を整えてピークルモードの完成です。

下から見た図




ランディングギアを降ろすことができます。

ツインツイスト (ピークルモード)


1 ロボットモードへの変形

※ターゲットマスターを取り外した状態で変形を始めます。




①図のパーツを開きます。②キャノピーを開きます。

2




機体側面のパーツをジョイントから外し開きます。

3




図のパーツを開きます。

4




①腕部を伸ばします。
②拳を出します。

5




図のパーツを閉じます。

6




ジョイントを外し、図のパーツを倒します。

7



図のパーツを持ち上げます。


8



機体前部を180°回転させます。


9

立たせた図




図のパーツを倒し、ジョイントで固定します。

10




脚部のジョイントを外し開きます。

11




膝から下を伸ばします。

12



腰から上を180°回転させます。


13



①腕部を肩から持ち上げます。
②つま先部を出します。


14

後ろから見た図



図のパーツを閉じます。

15



ヘッドマスター(頭部)を差し込みます。

※ヘッドマスターを合体させるときは、ジョイントとなるヘッドマスター頭部の向きに注意してください。

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

ピークルモードに戻す場合は番号を逆にたどってください。

※左右の手にターゲットマスター武器モードを持たせる事ができます。

ロボットモード完成

ヘッドマスターへの変形

図を参考に变形させてください。

※LG21以降のヘッドマスターキャラクターに、ヘッドオン合体させることができます。



上半身を倒します。

ピークルモードへの搭乗



ヘッドマスターの腕と脚を可動させます。

キャノピーを開きます。

※ヘッドマスターのかかとをジョイントで固定します。



ヘッドマスターをコックピットにはめ込み搭乗させます。

キャノピーを閉じます。