

CONTENTS ●ラチェット本体 x 1
●バズソウアタッチメント x 1
●アームミサイルアタッチメント x 2
●レーザーキャノンアタッチメント x 1
●取扱説明書 (本書) x 1

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。
- ※写真及びイラストは、商品とは異なる場合があります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

《使用上の注意》○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持ち持ち運んでください。

○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。

○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢8才以上

TAKARA
TOMY

© 2020 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.
© and/or TM & © TOMY. All Rights Reserved. TM & © denote Japan Trademarks.

Hummer, H2, and all related emblems and body designs are
General Motors Trademarks used under license to TOMY Company, Ltd.

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp




ロボットモードへの変形


ビークルモード

※パッケージから出したら、図を参考に調節して、ビークルモードの完成です。


トランスフォーム
スタート!!




01 ①図のパーツを開き、②、③の順に動かします。




02 図のパーツを開きます。




03 ①サイドのパネルを開き、②図のパーツを閉じます。




04 図の部分を動かし、ジョイントします。




05 ①ドアのジョイントを外し、②開きます。




06 図の部分を動かしします。




07 図のパーツを動かします。




08 ①ボンネット脇の部分のジョイントを外し、②左右に動かします。




09 周りのパーツを避けながら、図の部分を動かします。




10 図の部分をジョイントを外し、動かします。




11 後部のジョイントを外し、ルーフ部分を動かします。




12 ルーフ部分を動かします。




13 ①両脚を動かし、②左右に開きます。




14 両脚のパネルを押し込み、ジョイントします。




15 ①図のパーツを動かし、②パネルを閉じます。



16 かかとを動かします。



17 両脚を180°回転させます。




18 足首を動かします。




19 腰を180°回転させます。




20 図の部分を動かします。




21 窓のパーツを動かします。




22 図の部分を180°回転させます。




23 ①図の部分を動かし、②ジョイントします。




24 ①両腕を180°動かし、②腕を伸ばします。



25 両腕を180°回します。



26 上半身と下半身をジョイントします。



27

①図のパーツを動かし、②閉じます。

28

図の部分を動かします。

29

頭部と首回りを回転させます。

30

両腕を前方に動かします。

31

タイヤの部分を開きます。

32

①タイヤの部分を動かし、②下ろします。

33

窓のパーツを動かします。

34

図のパーツを後ろから押しながら開きます。

35

図の部分を動かし、背中にジョイントします。

36

①背中中の部分を動かし、②ジョイントし、③背中を閉じ、④後部を上げます。

37

①図の部分をたたみながら、②ジョイントします。

38

タイヤの部分を動かします。

39

①手を動かし、②指を広げます。

40

①図のパーツを動かし、②肩を動かしジョイントします。

41

図のパーツを動かします。

42

左右のライトを動かします。

43

図の部分を持ち上げるように動かします。

44

図の部分を開きます。

45

①図のパーツを動かし、②ジョイントします。

46

ヘッドライトを動かします。

47

図の部分を動かします。

48

ヘッドライトを動かします。

49

ヘッドライトを避けながら、図の部分を動かします。

50

ランプを180°動かします。

51

ヘッドライトを動かします。

ロボットモード完成

へん けい まえ じょう たい ちゅう

変形前の状態へ戻す場合は番号を逆に

戻ってください。

ビークルモードへの武器の取り付け方

車体の各ジョイントに武器を取り付けることができます。

180°

武器の取り付け方

腕のジョイントに武器を取り付けることができます。