

# SS-27 メガトロン MEGATRON

## 「正しい遊び方説明書」

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。  
 ※なお、この「正しい遊び方説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。  
 ※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



**警告 (けいこく)**  
 保護者の方へ必ずお読みください。  
 ● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**  
 ● 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。  
 ● 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。  
 ● ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。  
 ● ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。  
 ● 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。  
 ● プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。  
 ● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

- 入っているもの
- メガトロン本体×1
  - イゴール×1
  - ケーブル×1 ●ワイヤー×1
  - 武器×1
  - 正しい遊び方説明書(本書)×1
- (ケーブル、ワイヤーはメガトロン本体に装着して梱包されています)



対象年齢5才以上

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時  
 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) [タカラトミーサポート](#) 検索

[www.takaratomy.co.jp/support/index.html](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)

●のたしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

## ビークルモードへの変形の仕方

**(ロボットモード)**

※パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

- 1 ケーブを外します。
- 2 ワイヤーを外します。
- 3 図の部分を下げます。
- 4 図の部分を上げます。
- 5 図の部分を回します。
- 6 図の部分を下げます。
- 7 両脚を回します。
- 8 図のパーツを回します。
- 9 図のパーツを上げます。
- 10 図のパーツを上げます。
- 11 図のパーツを回します。
- 12 図のパーツを180°回します。
- 13 図のパーツを90°回します。
- 14 タイヤを起こします。
- 15 両脚を合わせます。
- 16 背中のパネルを倒します。
- 17 胸のパーツを上げます。
- 18 胸のパーツを開きます。
- 19 頭部を収納します。
- 20 肩のパーツを下げます。
- 21 腕のパーツをスライドさせ、引き出します。
- 22 図のパーツを回します。
- 23 両腕を下げます。
- 24 胸のパネルを回します。
- 25 両腕を上げて合わせます。
- 26 ひじを押し込むようにして両腕を収納します。
- 27 胸のパーツを下げます。
- 28 図のパーツを回し、ジョイントします。
- 29 図のパーツを下げます。
- 30 武器を取り付けます。
- 31 ケーブをたたみ、本体にかぶせます。
- 32 ①ワイヤーでケーブルを固定します。②ルーフを閉じます。

**ビークルモード完成**

図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

**付属品の取り付け方**

ロボットモードの背中に武器を取り付けることができます。

手に武器を持たせることができます。

ロボットモードの肩にイゴールを取り付けることができます。

© 2019 Paramount Pictures Corporation. ® and/or TM & © TOMY. All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.

The MACK trademarks and designs are registered rights of the AB Volvo Group and are used pursuant to a license.